

Brugsanvisning

dansktalende ur

Betjening:

Tryk på Stor knap:

Kort tryk: Uret fortæller, hvad klokken er.

Langt tryk: Uret fortæller ugedag, dato og måned.

Indstilling:

Indstilling af uret: Tryk på knappen på undersiden af uret.

Indstillingen er selvforklarende med tale. Den første indstilling er lydstyrke. Uret fortæller indstilling af lydstyrke. Ved tryk på den store knap indstiller man en ny lydstyrke. Derefter trykkes på knappen på undersiden, og der fortsættes til næste menu.

Rækkefølgen gennem menuerne er:

- Indstil lydstyrke (1—8)
- Indstil timer (0 —23) el. (12 om natten til 11 om aftenen”
- Indstil minutter (0 —59)
- Indstil ugedag (mandag — søndag)
- Indstil dato (1 — 31)
- Indstil måned (januar — december)
- Indstil år (2025 — 2059)

Under indstilling af timer, kan man vælge om tiden skal siges ”digitalt” f.eks. ”elleve femogtyve”, eller ”analogt” f.eks. ”fem minutter i halv tolv om formiddagen”

Efter indstilling af år vil uret forlade indstillingsmenuen og fortælle, hvad klokken er.

Hvis man under indstilling af uret ikke trykker på knapperne i ca. 10 sekunder, vil uret ligeledes forlade menuen og fortælle, hvad klokken er

Batteriskift:

Uret fortæller, hvornår batterierne skal skiftes.

På bagsiden af uret skal batteridækslet fjernes. Batterierne er to styk AAA. Det er vigtigt de anbringes rigtigt – minuspolen – den flade side, skal sidde mod spiralfjederen.