




Vejledning til

# Slim Lamp Flex

klemlampe

## Montering af Slim Lamp Flex

Tryk klemmen sammen med hånden omkring den smalle ende; derved åbner klemmens brede ende. Skub den brede ende ind omkring kanten af et bord eller lignende, og slip så klemmen. Nu griber klemmen solidt fast om bordkanten – se illustrationen til højre.




## Strømtilslutning

Slim Lamp Flex får sin strøm via en USB-forbindelse. Bemærk at der **ikke** medfølger en USB-strømforsyning – denne skal anskaffes separat.


Benyt en USB-lader til en mobiltelefon eller lignende – bemærk at laderen skal kunne levere 2 ampere, og have et stikhul der passer til det almindelige USB-stik, type A, der sidder for enden af ledningen på lampen.

Sæt lampens stik i USB-tilslutningen på laderen, og sæt laderen i en ledig stikkontakt. Husk at tænde for strømmen på stikkontakten.



## Betjening

Slim Lamp Flex har en betjeningsknap i den frie ende af lampehovedet, som angivet på illustrationen til højre.



## Tænd og sluk

Lampen tændes ved at berøre betjeningsknappen ganske kortvarigt. For at slukke lampen, skal man igen berøre knappen kortvarigt.

## Justering af lysstyrken

Ved at holde fingeren på knappen gennem et sekund eller mere, kan man justere lysstyrken. Lampen vil enten mindske eller øge lysstyrken mens man holder på knappen – slip knappen, når lyset har den ønskede styrke.

Hvis lampen mindsker lysstyrken, selv om De ønskede at skrue op (eller omvendt), skal De blot slippe knappen, og igen sætte fingeren på knappen i nogle sekunder; derved skifter knappen funktion mellem at mindske og øge lysstyrken.

## Fejlsøgning

Hvis lampen ikke virker, så kontrollér at:

- Der er tændt for strømmen på stikkontakten.
- At lampens ledning/stik er sat helt ind i USB-laderen.
- At USB-laderen er sat helt ind i stikkontakten.
- At USB-laderen virker – prøv eventuelt med en anden USB-lader.

Hvis disse forslag ikke afhjælper problemet, skal De kontakte Lys og lup med henblik på reparation. De kan finde vores kontaktoplysninger nederst på begge sider af denne vejledning.