




Vejledning til

Magnificent Pro

gulv- og bordluplampe


Sådan samles Magnificent Pro




Den medfølgende lysnetadapter er forsynet med en ledning, i hvis frie ende der sidder et lille, rundt stik: Sæt dette stik sammen med stikket på den ledning, der udgår fra lampefoden, og sæt lysnetadapteren i en ledig stikkontakt – husk at tænde for strømmen på kontakten.

Hvis lampen skal bruges som standerlampe

Hvis De ønsker at bruge lampen som standerlampe, skal De samle den todeltede stander. Standerens to dele har et gevind, så de kan skrues sammen som illustreret herunder – pas på at ledningen, der forbinder dem, ikke kommer i klemme, når De skruer standeren sammen.



Sæt derefter standeren i foden som vist herunder. Delene samles med et gevind; drej armen med uret for at spænde den fast.





Sæt derefter lampens arm og hoved på standeren. Delene samles med et gevind; drej lampearmen med uret for at spænde den fast.

Hvis lampen skal bruges som bordlampe

Hvis De ønsker at bruge lampen som bordlampe, skal De sætte lampearmen og -hovedet direkte i hullet på oversiden af lampefoden. Armen fastgøres med et gevind; drej armen med uret, for at spænde den fast – se illustrationen til højre.

Betjening



Betjeningsknappen sidder på det grå stykke lige under den fleksible lampearms. Ved at trykke en eller flere gange på denne knap, kan man "bladre" mellem tre forskellige styrker samt slukket lys, jfr. diagrammet til højre. Tryk på knappen, indtil lyset har den ønskede styrke eller slukker.

