



Batteriskift på KIMAG LED målelup 10x

Batteriinstallation:

KIMAG 10 LED-Målelup drives af fire knapcellebatterier (AG9), som er placeret inde i lupen.

Vigtigt:

- KIMAG 10 er et **optisk og finmekanisk præcisionsværktøj**.
- Skift af batterier skal ske **med forsigtighed**, så fastgørelsesklodser og gevind ikke beskadiges.

Trin-for-trin vejledning

1. Startposition
Sørg for, at måleforstørrelsesglasset er drejet helt ind (fokuseringen er helt nede).
2. Indstil fokusområdet
Drej fokusområdet helt op.

Tip: Drej forsigtigt – brug ikke for meget kraft, da fokusenheden ellers kan blive beskadiget.



3. Fjern metalringen med måleskala

Tag fat i området under riflingen og hold det fast. Drej det nederste område mod uret (åbn højre gevind).

4. Skru metal ringen med akrylring og måleskala af. Adskil måleforstørrelsesglasset

- Skru forsigtigt den øverste del af luppen af.
- Skru gevind ringen af, der fastgør skalaen.
-



5. Fjern de gamle batterier

- Brug et smalt, fladt objekt til forsigtigt at skubbe knapcellerne opad fra deres holder.
-



6. Indsæt nye batterier

- Placer de nye knapcellebatterier forsigtigt i holderne ovenfra.
- Saml luppen igen Monter alle dele i omvendt rækkefølge. Batteriskiftet er nu færdigt.

