




Kvikguide til Stella Two LED arbejdslampe

Forbind lampen til en ledig stikkontakt ved hjælp af den medfølgende lysnetadapter som vist til højre. Lysnetadapterens ledning ender i et stik, som sættes i stikkullet bagest på lampens fod. Lysnetadapteren sættes i en ledig stikkontakt – husk at tænde for strømmen på kontakten, hvis denne har en afbryderknop.

På lampens fod forefindes fire berøringsfølsomme knapper, markeret ved taktile fremspring, som illustreret nedenfor til højre.



- Lampen tændes og slukkes ved at berøre knappen med sol-symbolet til venstre.

- Ved at trykke på knapperne øverst og nederst, med vinkel-symboler, kan De hhv. øge eller mindske lysstyrken.

- Knappen til højre med bogstavet "M" bruges til at vælge lysets farvetone (kaldet *farvetemperatur*). Der kan vælges mellem et lunt og let gyldent lys, et frisk og køligt skær i stil med dagslyset udenfor, samt en neutralhvid mellemtung.

Tryk her for at øge lysstyrken.

Tryk her for at tænde og slukke.

Tryk her for at vælge lysets farvetone (farvetemperatur).

Tryk her for at mindske lysstyrken.

